Rövidített kezelési utasítás UNIVIEW (UNV) analóg kamerákhoz

Ez a kezelési utasítás nem tér ki minden egyes beállításra, lehetőségre. Célja, hogy a kezdeti alapbeállításokhoz segítséget nyújtson. <u>Feltételezi az alapvető CCTV ismeretek meglétét</u>. Egyes kamerák menüje eltérhet az itt írtaktól (általában azért, mert nincs benne annyi szolgáltatás).

Csatlakoztatás

Csatlakoztassa az analóg kamera videokimeneti csatlakozóját az XVR-hez és adjon tápot az eszköznek. Ha megjelenik a kép, akkor az alább ismertetett műveleteket végezheti el. A kamera mind a négy formátumot ismeri (AHD, TVI, CVI és CVBS).

Vezérlés

A műveletek elvégzéséhez válassza a PTZ-vezérlés vagy az OSD-menü lehetőséget. Ez a leírás a PTZ-vezérlést veszi példának.

PTZ vezérlés

Válassza a PTZ-vezérlés lehetőséget, és megjelenik a vezérlőoldal.



A vonatkozó gombokat az alábbiakban ismertetjük.

Gomb	Funkció
^ / ~	 Válassza ki az azonos szinten lévő menüpontokat. Vezérelje a PTZ kamerát felfelé vagy lefelé.
< / >	 Válasszon ki egy értéket vagy váltson üzemmódot. Vezérelje a PTZ kamerát balra vagy jobbra.
г, п, ц, ц	A PTZ kamera forgási irányának beállítása.

+ Iris	 Nyissa meg a kamera OSD menüjét. Almenübe léphet. Erősítsen meg egy beállítást.
+ Zoom -	Nagyítson vagy kicsinyítsen a képen.
+ Focus —	Fókuszáljon távolra vagy közelre a tiszta képekért.
PTZ Speed	PTZ sebesség beállítása RS485 soros porton keresztül.

OSD-Menü vezérlés

Válassza az OSD menüvezérlés lehetőséget, és megjelenik a vezérlőoldal.





: Válassza ki az azonos szintű menüpontokat.

:Válasszon értéket vagy váltson üzemmódot.



OSD menü megnyitása; almenübe lépés; beállítás megerősítése.



Vissza a főmenübe.

Paraméter konfiguráció

+

Főmenü

Kattintson ide:

. Az OSD menü megjelenik.



Megjegyzés!

Az OSD menu automatikusan kilép, ha 2 percig nem használják.

MENU	
VIDEO FORMAT	4
exposure mode	d.
LICHT CONTROL	Ъ
VIDEO SETTINGS	b
485 SETTINGS	Ъ
PTZ GONTROL	۵
Language	∽ENGLISH⊳
advanged	đ
RESTORE DEFAULTS	
Save and exit	
EXIT	

Video formátum

Formátum, felbontás, képsebesség állítása.

A főmenüben kattintson i kettintson i kettin



Megjegyzés!

Néhány kamera kábelén DIP kapcsolókat talál, amikkel a video formátumot tudja beállítani.



1	2	Video formátum
OFF	ON	CVI
ON	OFF	AHD
ON	ON	CVBS
OFF	OFF	TVI (alapértelmezett)

3. Válassza a SAVE AND RESTART sort, kattintson ide **Italian a mentéshez és az eszköz** újraindításához.

Képbeállítások

Expozíciós mód

EXPOSURE MODE EXPOSURE MODE ANTI-FLICKER BACK

<\$0₩Z>

Mód	Leírás
GLOBAL	Alapértelmezett üzemmód. Az expozíció súlya a teljes kép fényerejét veszi figyelembe
BLC	A kamera a képet több területre osztja, és ezeket a területeket külön exponálja, hogy a viszonylag sötét témát hatékonyan kompenzálja a fény ellenében történő felvételkészítéskor.
	Megjegyzés:
	Ebben az üzemmódban állíthatja be a háttérvilágítás-kompenzáció szintjét.
	Tartomány: 1-5 (alapértelmezett: 3). Minél nagyobb az érték, annál erősebb a környezeti fényerő elnyomása.
DWDR	Alkalmas olyan jelenetekhez, amelyekben a kép világos és sötét területei között nagy a kontraszt. Bekapcsolásával a kép világos és sötét területei is tisztán láthatók
HLC	Az erős fény elnyomására szolgál a kép tisztaságának javítása érdekében.

Ha a hálózati frekvencia nem többszöröse az expozíciós frekvenciának a kép minden egyes sorában, a képen fodrozódás vagy villódzás jelenik meg. Ezt a problémát az **ANTI-FLICKER** engedélyezésével lehet kezelni.

Megjegyzés

A villogás az alábbi jelenségekre utal, amelyeket az érzékelő egyes sorainak képpontjai által fogadott energia különbsége okoz.

- Ugyanazon képkocka különböző sorai között nagy a fényerőbeli különbség, ami világos és sötét csíkokat okoz.
- Nagy különbség van a fényerősségben ugyanazon sorokban a képek különböző képkockái között, ami nyilvánvaló textúrákat okoz.
- Az egymást követő képkockák között nagy különbség van az általános fényerőben.

Mód	Leírás
OFF	Alapértelmezett mód.
50Hz/60Hz	Eltünteti a villogást, amikor a hálózati frekvencia 50Hz/60Hz.

Nappal/Éjszaka kapcsoló

Használja a nappali/éjszakai kapcsolót az IR-fény be- vagy kikapcsolásához.

DAY/NIGHT	SWITCH		
MODE		- DAYD	
BACK			

Paraméter	Leírás
AUTO	Alapértelmezett üzemmód. A kamera automatikusan bekapcsolja vagy kikapcsolja az infrafényt a környezeti megvilágításnak megfelelően.
DAY	A kamera a környezeti világosságot használja a színes képek készítéséhez
NICHT	A kamera infravörös fényt használ, hogy gyenge fényviszonyok között is fekete-fehér (szürkeárnyalatos) képeket készítsen.
Norm	Megjegyzés:
	Éjszakai üzemmódban az IR-fényt manuálisan is be- és kikapcsolhatja. Alapértelmezés szerint az IR-fény be van kapcsolva.

Megvilágítás

LICHT CONTROL

mode	
BACK	

Paraméter	Leírás
AUTO	Alapértelmezett üzemmód. A kamera automatikusan a fehér fényt használja a megvilágításhoz.
MANUAL	Kattintson ezekre: , a megvilágítás intenzitási szintjének beállításához. Tartomány: 0 és 10 között. A 0 a "ki" értéket jelenti, a 10 pedig a maximumot. A fényerősség 0, amikor először választja a MANUÁL üzemmódot. A beállítást szükség szerint módosíthatja és mentheti.

Video beállítások

VIDEO SETTINGS	
image mode	-S TANDARD>
WHITE BALANCE	4
Brichtness	<10>
CONTRAST	$ \nabla \mathbb{B} $
Sharpness	SD
Saturation	$ \nabla \mathbb{B} $
DICITAL NR	45
H - FLIP	
V-FLIP	
BACK	

Paraméter	Leírás
IMAGE MODE	Válasszon ki egy képmódot, és megjelennek az ehhez az üzemmódhoz előre beállított képbeállítások. A beállításokat szükség szerint finoman hangolhatja is. STANDARD: az alapértelmezett mód. VIVID: Növeli a telítettséget és az élességet a STANDARD üzemmód alapján.

Paraméter	Leírás
	A teljes kép vörös és kék erősítésének beállítása a különböző színhőmérsékleteknek megfelelően a környezeti fény okozta hibák kijavítása érdekében, hogy az emberi szem látási szokásaihoz közelebb álló képeket adjon vissza.
	MODE -AUTON
WHITE BALANCE	AUTO: Alapértelmezett üzemmód. A kamera automatikusan szabályozza a vörös és kék erősítést a környezeti fénynek megfelelően. MANUAL: Kézzel állítsa be a vörös és a kék erősítést (mindkettő 0 és 255 közötti tartományban).
BRIGHTNESS	Kép fényereje. Tartomány: 1-10. Alapértelmezett: 5. Minél nagyobb az érték, annál világosabbnak tűnik a kép.
CONTRAST RATIO	A kép fekete-fehér aránya, azaz a fekete és a fehér közötti színátmenet. Tartomány: 1-10. Alapértelmezett: 5. Minél nagyobb az érték, annál szembetűnőbb a kontraszt.
SHARPNESS	A kép éleinek élessége. Tartomány: 1-10. Alapértelmezett: 5 (STANDARD mód), 7 (VIVID mód). Minél nagyobb az érték, annál magasabb az élesség.
SATURATION	A kép színeinek élénksége. Tartomány: 1-10. Alapértelmezett: 5 (STANDARD üzemmód), 6 (VIVID üzemmód) Minél nagyobb az érték, annál nagyobb a színtelítettség.
DNR	Növelje a digitális zajcsökkentést a képeken lévő zajok csökkentése érdekében. Tartomány: 1-10. Alapértelmezett: 5. Minél nagyobb az érték, annál simábbak a képek.
2 NR	Csökkentse a zajt az egyes képkockák egyedi elemzésével, ami a kép elmosódását okozhatja.
3 NR	Csökkentse a zajt az egymást követő képkockák közötti különbség elemzésével, ami a kép elkenődését vagy szellemképesedését okozhatja.
H-FLIP	Megfordítja a képet a függőleges középső tengelye körül. Alapértelmezés szerint kikapcsolva.
V-FLIP	Megfordítja a képet a vízszintes középső tengelye körül. Alapértelmezés szerint kikapcsolva.
DIGITAL DEFOG	Javítja a kép láthatóságát ködös és egyéb rosszul látható jelenetekben.

485 beállítások



MEGJEGYZÉS!

Miután befejezte a 485 beállításokat, válassza a SAVE lehetőséget a beállítások elmentéséhez.

485 SETTINGS	
PROTOCOL	<peed a="" be="" construction="" construction<="" of="" td="" the="" to=""></peed>
ADDR TYPe	- HARD-
ADDR - Herd	٥
ADDR - SOft	
BR TYPe	- HARD-
B R - H a 7 d	9600
BR - 50 f t	<0000
PARITY	
BACK	

Állítsa be a paramétereket.

Paraméter	Leírás
PROTOCOL	Támogatja a PELCO-P és PELCO-D protokollt.
ADDR Type	 Támogatja ADDR-Hard és ADDR-Soft protokollt. ADDR-Hard: Használja a DIP kapcsolót (lásd: Quick Guide) a cím beállítására, és a szoftver ki tudja olvasni és meg tudja jeleníteni a hardvercímet. ADDR-Soft: A cím beállítása az OSD menüben. Tartomány: 0 és 255 között. Alapértelmezett: 0 Megjegyzés:
	A DIP-kapcsoló beállításai csak a készülék kikapcsolása és újraindítása után lépnek érvénybe.
	Választható BR-Hard vagy BR-Soft.
BR Type	 BR-Hard: Használja a DIP-kapcsolót (lásd: Quick Guide) a baud-sebesség beállításához, és a szoftver képes leolvasni és megjeleníteni a baud-sebességet. BR-Soft: Támogatja a 9600bps/4800bps/2400bps/1200bps sebességet. Az alapértelmezett érték 9600bps.
	Megjegyzés:
	A DIP-kapcsoló beállításai csak a készülék kikapcsolása és újraindítása után lépnek érvénybe.
PARITY	Paritásellenőrzés beállítása az OSD menüben. A funkció alapértelmezés szerint ki van kapcsolva.

PTZ vezérlés

Ez a funkció csak a PTZ-kamerák esetében érhető el.



Megjegyzés! Miután befejezte a PTZ-beállításokat, válassza a **SAVE** lehetőséget, hogy a beállítások elmentéséhez.

Preszet

Az előre beállított pozíció (röviden: preszet) egy elmentett nézet, amely a PTZ-kamera gyors irányítására szolgál egy adott pozícióba. Legfeljebb 32 előbeállítás engedélyezett.

Preszet hozzáadása

Reset	đ
Home Position	ď
PTZ LIMIT	
PTZ SPEED	-20-
POWER OFF MEMORY	-1.80SD
PTZ GALIBRATION	
SAVE	
BACK	

PRESZET beállítása

PRESET	
N@ -	-10
ΤΙΤΔΕ	UNDEFINED
SET	
GALL	
DELETE	
BAGK	

Home pozíció

A PTZ-kamera automatikusan a konfigurált módon működhet (pl. egy előre beállított pozícióra léphet), ha egy megadott időszakon belül nem történik művelet.



Megjegyzés!

Használat előtt hozzá kell adnia egy előbeállítást.

K	OME	position	
	HOME	POSITION	⊴⊚₣₣⊳
	IDLE	STATE	<5>
	MODE		<pre> PRESET> </pre>
	N0 •		
	BACK		

Állítsa be a kezdő pozíciót (Home position), majd az az üresjárat időtartamát (idle position). A tartomány 1s és 720s között van.

Megjegyzés!

Másik előbeállításhoz növelje meg az üresjárat időtartamát, vagy kapcsolja ki a home pozíciót.

PTZ Limit

Kiszűri a nemkívánatos jeleneteket a forgási és dőlési mozgások korlátozásával.



Megjegyzés!

A PTZ-korlátozás alapértelmezés szerint ki van kapcsolva. A beállítások nem a készülék újraindítása után lépnek érvénybe.

PTZ Speed

Állítsa be a PTZ kézi vezérléséhez szükséges sebességszintet. Nem befolyásolja a sebességet itt: PTZ Calibration, Preset Calling, Home Position.

Power Off Memory

A rendszer áramkimaradás esetén rögzíti a PTZ utolsó pozícióját. Ez a funkció alapértelmezés szerint engedélyezve van. Választható értékek 10s, 30s, 60s, 180s és 300s. Az alapértelmezett 180s.



Megjegyzés!

Ha például 30s értékre állítja, a rendszer rögzíti az utolsó olyan pozíciót, ahol a készülék az áramkimaradás előtt több mint 30 másodpercig nem forgott.

PTZ Calibration

1. Ellenőrizze a PTZ nullpont eltolódását, és végezze el a kalibrálást. A PTZ kamera azonnal elvégzi a helyesbítést.



Megjegyzés!

- A PTZ-kalibrálás tartománya a készülék határértékeitől függ.
- A kalibrálás után a PTZ kamera visszatér a Home Position -be. Ha ez nem lehetséges, akkor visszatér a következő pozícióba: Power-off Memory.

Language

Válassza ki a kívánt nyelvet.

LANGUAGE

< ENGLISH>

Haladó funkciók

A firmware verziójának megtekintése.

ADVANCED

GUAG-B1101.1.5

BACK

Paraméterek beállítása

Paraméter	Leírás
AUDIO INPUT	Támogatja a hangfelvételt és -átvitelt. Megjegyzés: A hang alapértelmezés szerint engedélyezve van. Az eszköz helyreállítása nem befolyásolja ezt a konfigurációs elemet.
FIRMWARM VERSION	A készülék firmware verziójának megtekintése.
PTZ VERSION	A készülék PTZ verziójának megtekintése.
RESTORE DEFAULTS	A haladó funkciók alapértelmezett értékeinek visszaállítása.

Rövidített kezelési utasítás UniView analóg kamerákhoz v1.0

Restore Defaults

Az aktuális videóformátum összes paraméterének visszaállítása alapértelmezettre a kapcsolási mód, a nyelv, a hang, a 485-ös beállítások és a PTZ-vezérlés kivételével.

RESTORE DEFAULT SETTINGS?



Exit

Kilépés a főmenüből.

Ha nem kap képet miután csatlakoztatta a kamerát, az alábbiakat ellenőrizze:

- kap-e tápot a kamera? Ellenőrizni tudja az UniView Connect Box segítségével.
- megfelelő csatlakozót használ-e? Pl. régi típusú balun trafó van a rendszerben.
- stimmel-e a rögzítő video formátuma? Esetleg át kell állítani.