

Az iQA-WLPR110P vezeték nélküli kisállatvédezt mozgásérzékelő feladata mozgás érzékelése a védett térben. Az iQAlarm riasztóközponttal használható.

Főbb jellemzők

- Kettős passzív infravörös érzékelés technológia
 - **Kisállat érzékelés (25 kg-ig)**
 - Hőmérséklet kompenzáció
 - Állapotjelzés a Központ felé 15 percenként
 - Alacsony áramfelvétel
 - Elem töltöttség kontrolja (alacsony töltöttség kijelzése)
 - Elem élettartama 2-3 év*
 - Maximális hatótáv 300m (nyílt terepen)
- * az elem élettartama hozzávetőleges és nagyban függ az üzemesi körülményektől*

Specifikáció

- Beüzemeselési idő: **120s**
- Működési hőmérséklet: **0~55°C**
- Tárolási hőmérséklet: **-20~60°C**
- Méretek: **105x58x38mm**
- Telepítési magasság: **1.8~2.5m**
- Jeltovábbítási frekvencia: **433.92MHz**
- Működési feszültség: **3V**
- Nyugalmi áramfelvétel: **40uA**
- Riasztási áramfelvétel: **22mA**
- Elem: **lítium, CR123**

Programozási mód

Nyissuk fel az eszköz fedelét! Állítsuk a riasztóközpontot tanuló állapotba és mikor várja a vezeték nélküli érzékelőt, nyomjuk le a szabotázs kapcsolót.

Üzemmodok

Normál üzemmód – S5 jumper rövidre zárt. Az első érzékelés azonnal indító jelet küld riasztásra. Az érzékelő előtti folyamatos mozgás esetén minden további riasztás 180 másodperces nyugalmi idő után indul.

Teszt üzemmód – S5 jumper nyitott. Az érzékelő telepítési üzemmódja. Minden érzékelés riasztást indít.

Érzékenység szabályozása

- Magasfokú érzékenység** – S1 jumper nyitott, S2 jumper rövidre zárt
- Normál érzékenység** – S1 jumper rövidre zárt, S2 jumper rövidre zárt
- Alacsony érzékenység** – S1 jumper nyitott, S2 jumper nyitott
- Rendkívül alacsony érzékenység** – S1 jumper rövidre zárt, S2 jumper nyitott

LED jelzések

- BE** – jumperek rövidre zártak. Riasztáskor villog 0.5 Hz frekvencián.
- KI** – jumperek nyitva (alacsonyabb áramfogyasztás)

FIGYELMEZTETÉS!

- Az elem helytelen behelyezése károsíthatja az eszközt!
- Ne nyissuk meg a rádiófrekvenciát konfiguráló S3 jumper-t, maradjon rövidre zárt!
- Az érzékelő telepítése ablakkal szemben, fényforrással szemben, nagy fémtárgyak mellé, erős mágneses mezőbe, erősáramú berendezések, illetve fűtés közelébe téves riasztást okozhat.
- Ne árnyékoljuk az eszközt!
- Száraz helyre telepítsünk!
- Győződjünk meg, hogy a telepítésre kiválasztott helyen megfelelő jelerősségű a kommunikáció az érzékelő és a jeleit vevő riasztóközpont között!

